



# Hinweise zum Ausbau der Akkus für die Entsorgung



### Akku-Saugwischer Regulus Aqua PowerVac/ Regulus Aqua PowerVac Pro

- Zwölf Gehäuseschrauben auf Geräterückseite entfernen.
- 2. Griffschraube auf Geräterückseite entfernen.
- 3. Hinteres Gehäuse abnehmen.
- 4. Akku-Steckverbindung von Platine lösen und Akkupack entnehmen.



#### Akku-Staubsauger Rotaro PowerVac

- 1. Schmutzbehälter entfernen.
- Die drei Schrauben auf Gehäuseaußenseite (am Griff) und die zwei Schrauben auf Gehäuseinnenseite entfernen.
- 3. Obere Gehäusehälfte abnehmen.
- 4. Motoreinheit herausnehmen.
- 5. Gummimanschette des Ventilators abnehmen.
- 6. Kabel der Akkuzellen durchtrennen.
- 7. Halterahmen der Motoreinheit demontieren durch Entfernen der drei Schrauben und Akkus entnehmen.



### Fenster- und Badsauger **Nemo**

- 1. Absaugdüse entfernen.
- 2. Zwei Schrauben unter Schmutzwasserdeckel lösen
- 3. Außengehäuse nach vorne abziehen.
- Vier Schrauben um die Saugöffnung lösen und Saugöffnung nach vorne abziehen.
- Motorhalterung mit Lüfterrad nach vorne abziehen. Akku mit Platine entfernen.



# Fenstersauger Dry&Clean

- Verschraubte Kappe auf linker Geräteseite entfernen.
- 2. Akku-Steckverbindung lösen und Akku entnehmen.



### Fenstersauger Aquanta

- 1. Motoreinheit vom Gerät trennen.
- 2. Vier Schrauben entfernen und Motoreinheit öffnen.
- 3. Akku-Steckverbindung lösen und Akku entnehmen.



#### Fenstersauger Classic

- Verschraubte Kappe auf linker Geräteseite entfernen.
- 2. Akku-Steckverbindung lösen und Akku entnehmen.

## Leifheit AG

Leifheitstraße 1 • 56377 Nassau / Germany Phone: +49 2604 977-0 • Fax +49 2604 977-300 www.leifheit.com • info@leifheit.com

